



## Akustikpanel

# Montering

## Verktyg

Cirkelsåg eller fogsvans, skruvdragare, montageskruvar, vattenpass, meterstock, mattkniv

## Montering med skruv

Använd svart montageskruv och sätt skruvarna i rader om tre. Skruva i filten genom perforeringen för en diskret installation.

## Montering med lim

Panelerna kan även monteras med lim. Använd montagelim och fixera panelen medan limmet härdar.

## Skarvar

För att få en jämn och plan yta används slejf mellan panelerna. För ett snyggt avslut mot dörrar, fönster och väggar används en avslutningslist.



## För ljudabsorbtionsklass A

För att uppnå ljudabsorbtionsklass A regla först väggen eller taket med 45 mm reglar med 600 mm mellanrum och placera 45 mm tjock minerallull bakom panelerna.